


**TOHATSU OUTBOARD MOTORS**

# **PARTS LIST**



**M40C**

**トーハツ株式会社**

**TOHATSU CORPORATION**

**OB NO. 002-21035-3**

**JUN. 2004 MH 2,000**

## パーティリストのご使用について

1. このパーティリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*)印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	G	: ガスアシストマニアルチルト
OPT	: オプション	M	: マニアルチルト
O/S	: オーバーサイズ	F	: バーハンドルタイプ
Ass'y	: アッセンブリ	O	: オートミキシング
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ
E	: セルスターータイプ	PTT	: パワートリム&チルト

### 5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバーの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーHEADがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーHEAD部品

3F3B01001-0

↓

B : ブラック

例示-2：ロワーユニット部品

3F3S61192-0

↓

S : シルバーグレー

- 2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard	G : Gas Assist Manual Tilt Type
OPT : Optional Parts	M : Manual Tilt Type
O/S : Over size	F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly	O : Auto Mixing Type
AR : As required	P : Pleasure Type
E : Electric Starter Type	PTT : Power Trim & Tilt Type

### 5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” or “S” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0

↓

B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3S61192-0

↓


S : Silver gray

- 2) You don't care that the “UNIQUE” or the “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次  
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース <b>CYLINDER・CRANK CASE</b>	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト <b>PISTON・CRANK SHAFT</b>	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ <b>INLET・REED VALVE</b>	9
Fig. 4	キャブレタ <b>CARBURETOR</b>	11
Fig. 5	フェュエルポンプ <b>FUEL PUMP</b>	15
Fig. 6	スロットルメカニズム <b>THROTTLE MECHANISM</b>	17
Fig. 7	ティラハンドル <b>TILLER HANDLE</b>	19
Fig. 8	マグネット <b>MAGNETO</b>	21
Fig. 9	エレクトリックスターク (スタータモータ) <b>ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)</b>	25
Fig. 10	エレクトリックスターク (EPタイプ) <b>ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)</b>	29
Fig. 10	エレクトリックスターク (EFタイプ) <b>ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)</b>	29
Fig. 11	リコイルスターク <b>RECOIL STARTER</b>	31
Fig. 12	スタータロック <b>STARTER LOCK</b>	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング <b>DRIVE SHAFT HOUSING</b>	39
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) <b>GEAR CASE (DRIVE SHAFT)</b>	41
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) <b>GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)</b>	45
Fig. 16	シフト <b>SHIFT</b>	49
Fig. 17	ブラケット <b>BRACKET</b>	51
Fig. 18	リバースロック <b>REVERSE LOCK</b>	55
Fig. 19	モータカバー <b>MOTOR COVER</b>	57
Fig. 20	セパレートフェュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー <sup>1</sup> <b>SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES</b>	59
Fig. 21	オプショナルパート (1) リモートコントロール (Pタイプ) <b>OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)</b>	61
Fig. 22	オプショナルパート (2) メータ <b>OPTIONAL PARTS (2) METER</b>	63
Fig. 23	オプショナルパート (3) アクセサリー <b>OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES</b>	67
Fig. 24	アッセンブリ、キット <b>ASSEMBLY, KIT</b>	69

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER · CRANK CASE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
			40 C	
1-1	361B01100-2	シリンダー・クランクケース Cylinder-Crank Case	1	# 98033～
1-1-1	345-01111-0	* ノック、6-12 * Knock, 6-12	2	
1-1-2	345-00117-0	* ノック、メインベアリング * Knock, Main Bearing	2	
1-1-3	393-01131-0	* ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1	# 98033～
1-1-4	393-01137-0	L ニップル (新) * L-Nipple (New)	1	# 98033～
	3B2-01160-0	* チェックバルブニップル (旧) * Check Valve Nipple (Old)	(1)	～# 98032
1-1-5	916129-0850	ボルト * Bolt	1	
1-1-6	916124-0840	ボルト * Bolt	8	
1-1-7	916114-0835	ボルト * Bolt	1	
1-1-8	940121-0800	ワッシャ * Washer	10	
1-1-9	345-01150-1	チェックバルブアッセンブリ * Check Valve Ass'y	1	
1-2	98AL-4-0230	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	# 98033～
1-3	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	1	# 98033～
1-4	3T5-01133-0	クリップ φ8 Clip, φ8	2	# 98033～
1-5	361B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1	# 94364～
1-6	345-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	
1-7	916119-0845	ボルト Bolt	10	
1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10	
1-9	338-60218-2	アノード Anode	1	
1-10	910103-0616	ボルト Bolt	1	
1-11	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	NGK B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラグ (レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	2	NGK BR7HS-10
1-12	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	
1-13	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	# 96838～
1-14	346-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	
1-15	910114-5630	ボルト Bolt	2	# 96838～
1-16	345B02301-2	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1	
1-17	345-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	1	
1-18	910114-5620	ボルト Bolt	9	
1-19	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER · CRANK CASE







Fig. 2 ピストン・クランクシャフト  
PISTON · CRANK SHAFT




(注) クランクシャフトアッシ…………分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y ..... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
2-1	361-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	(1)	～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	* Crank Shaft "A"	1	# 032986XD～ Clockwise Screw
	348-00031-0	* Crank Shaft "A"	(1)	～# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	クランクシャフト B * Crank Shaft "B"	1	
2-1-3	348-00033-0	クランクシャフト C * Crank Shaft "C"	1	
2-1-4	348-00034-0	クランクシャフト D * Crank Shaft "D"	1	
2-1-5	348-00061-0	クランクピン * Crank Pin	2	
2-1-6	345-00040-1	コネクティングロッド * Connecting Rod	2	
2-1-7	345-00043-0	ニードルベアリング、25-32-20 * Needle Bearing, 25-32-20	2	
2-1-8	345-00045-0	ワッシャ、ビッグエンドベアリング * Washer, Big End Bearing	4	
2-1-9	345-00114-0	ボールベアリング、355520 * Ball Bearing, 355520	1	
2-1-10	345-00051-0	ラビリンスパッキン * Labyrinth Packing	1	
2-1-11	345-00053-0	O リング、2-49.5 * O-Ring, 2-49.5	1	
2-1-12	951407-0306	スプリングピン、3-6 * Spring Pin, 3-6	1	
2-2	345-00113-0	ボールベアリング、3206 Ball Bearing, 3026	1	
2-3	345-00115-0	リテナー、56-66-1.6 Retainer, 56-66-1.6	1	
2-4	345-00114-0	ボールベアリング、355520 Ball Bearing, 355520	1	
2-5	945107-3000	C クリップ、d=30 C-Clip, d=30	1	
2-6	345-00116-0	スペーサ、30.2-40-2.3 Spacer, 30.2-40-2.3	1	
2-7	345-00141-0	シム、31-42 Shim, 31-42	1	AR t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
2-8	361-00001-0	ピストン (Std) Piston (Std)	2	
	361-00004-0	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2	オプション Option
2-9	361-00011-0	ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	2	
	361-00014-0	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2	オプション Option
2-10	345-00011-0	ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2	
	345-00014-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	オプション Option
2-11	345-00042-0	ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2	
2-12	345-00021-0	ピストンピン Piston Pin	2	
2-13	334-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	4	

Fig. 2 ピストン・クランクシャフト  
PISTON · CRANK SHAFT



(注) クランクシャフトアッシ ..... 分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。  
 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y ..... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.



Fig. 3 インレット・リードバルブ  
INLET · REED VALVE







Fig. 4 キャブレタ  
CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
4-1	345-03200-0	キャブレタ Carburetor	1	
4-1-1	336-03221-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	
4-1-2	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1	
4-1-3	336-03293-0	O リング * O-Ring	1	
4-1-4	336-03222-0	O リング、1.9-64 * O-Ring, 1.9-64	1	
4-1-5	922503-6412	スクリュ * Screw	4	
4-1-6	334-03231-1	フロート * Float	1	
4-1-7	334-03232-0	アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	
4-1-8	345-03240-0	バルブシート * Valve Seat	1	
4-1-9	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	
4-1-10	345-03243-0	O リング、1.3-5.7 * O-Ring, 1.3-5.7	1	
4-1-11	344-03244-0	クリップ * Clip	1	
4-1-12	334-03241-0	クリッププレート * Clip Plate	1	
4-1-13	921521-0406	スクリュ * Screw	1	
4-1-14	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	1	
4-1-15	345-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1	
4-1-16	345-03251-1	メインジェット # 220 * Main Jet # 220	1	
4-1-17	345-03254-0	パイロットジェット # 110 * Pilot Jet # 110	1	
4-1-18	345-03253-0	メインエアジェット # 120 * Main Air Jet # 120	1	
4-1-19	345-03255-0	パイロットエアジェット # 110 * Pilot Air Jet # 110	1	
4-1-20	345-03261-0	プラグスクリュ A * Plug Screw "A"	1	
4-1-21	346-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1	
4-1-22	346-03267-0	スプリング A * Spring "A"	1	
4-1-23	345-03266-0	アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	
4-1-24	346-03268-0	スプリング B * Spring "B"	1	
4-1-25	345-03263-0	プラグスクリュ B * Plug Screw "B"	1	
4-1-26	345-03262-0	ワッシャ、プラグスクリュ B * Washer, Plug Screw "B"	1	
4-2	345-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	
4-3	345-02415-0	カバー、エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1	
4-4	345-02416-0	プレート、エアサイレンサ Plate, Air Silencer	1	

Fig. 4 キャブレタ  
CARBURETOR







Fig. 5 フュエルポンプ  
FUEL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	* ポンプカバー * Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	スクリュ * Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	ダイアフラム * Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	ガスケットB、ダイアフラム * Gasket "B", Diaphragm	1		
5-1-5	356-04030-0	ダイアフラムセット * Diaphragm Set	1		
5-1-6	356-04044-0	チェックバルブ * Check Valve	2		
5-1-7	921722-0306	スクリュ * Screw	2		
5-1-8	930222-0300	ナット * Nut	2		
5-2	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2		
5-4	346-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
5-4-1	346-02234-0	フィルタ * Filter	1		
5-4-2	346-02235-0	ガスケット * Gasket	1		
5-4-3	346-02237-0	カップ * Cup	1		
5-5	930113-0800	ナット Nut	1		or 930106-0800
5-6	940113-0800	ワッシャ Washer	2		
5-7	348-02231-0	プレート、フュエルフィルタ Plate, Fuel Filter	1		
5-8	98AB-5-0160	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-9	98AB-5-0270	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-10	98AB-5-0210	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-11	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	6		
5-12	336-06973-0	クランプ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
5-13	910113-5612	ボルト Bolt	1		
5-14	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-15	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-16	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		

スロットルメカニズム  
THROTTLE MECHANISM








Fig. 7 ティラハンドル  
TILLER HANDLE






マグネット  
Fig. 8 MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
8-1	361-06091-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	FP5506 # 91569～
8-2	3A0-06002-0	コイルフレートアッジ Coil Plate Ass'y	1	
8-2-1	3G2-06022-0	* パルサコイル Pulser Coil	1	
8-2-2	3A0-06023-0	* オルタネータ Alternator	1	
8-2-3	921521-6528	* スクリュ Screw	2	
8-2-4	3G2-06021-0	* エキサイタコイル Exciter Coil	1	
8-2-5	921521-6522	* スクリュ Screw	2	
8-2-6	350-06025-0	* ホルダ、マグネットコード Holder, Magneto Cord	1	
8-2-7	921521-6406	* スクリュ Screw	3	
8-2-8	921521-6408	* スクリュ Screw	2	
8-3	921521-6510	スクリュ Screw	4	
8-4	361-06060-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1	CU 2503
8-5	910103-6625	ボルト Bolt	5	
8-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	
8-7	930113-0600	ナット Nut	4	
8-8	3A0-06322-1	フレート、エレクトリック Plate, Electric	1	
8-9	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3	
8-10	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	3	
8-11	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3	
8-12	361-06040-1	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1	
8-12-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap ( with Resistance)	2	
8-13	910113-5620	ボルト Bolt	2	
8-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	
8-15	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1	L=120
8-16	398-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	
8-16-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) Lock, Lanyard Stop Switch	1	
8-17	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U	1	
8-18	910114-0820	ボルト Bolt	1	
8-19	930113-0800	ナット Nut	1	
8-20	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4	


マグネット  
MAGNETO






エレクトリックスターク (スタータモータ)  
Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black




32




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
			40 C	
9-1	346-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	
9-1-1	346-76015-0	* ピニオン * Pinion	1	
9-1-2	346-76012-0	* カーボンブラシ(+) * Carbon Brush(+)	2	
9-1-3	346-76013-0	* カーボンブラシ(-) * Carbon Brush(-)	1	
9-1-4	346-76014-0	* ブラシホールダ * Brush Holder	1	
9-2	916103-0830	ボルト Bolt	2	
9-3	345-06971-0	クランプ、9-12U Clamp, 9-12U	2	
9-4	930113-0800	ナット Nut	2	
9-5	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	
9-6	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	
9-7	361-76055-0	ブレケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1	
9-8	345-76081-0	ブレケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	
9-9	910103-0618	ボルト Bolt	2	
9-10	930113-0600	ナット Nut	2	
9-11	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	
9-12	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1	
9-13	921503-0525	スクリュ Screw	1	
9-14	930103-0500	ナット Nut	1	
9-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	
9-16	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal	1	
9-17	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2	
9-18	910113-0620	ボルト Bolt	2	
9-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3	
9-20	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	
9-21	930113-0600	ナット Nut	2	
9-22	910103-0645	ボルト Bolt	1	or 910103-6645
9-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	
9-24	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1	
9-25	910903-6616	ボルト Bolt	2	
9-26	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	L=355

エレクトリックスターク(スタータモータ)  
Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black




ABCDE






エレクトリックスタータ (EPタイプ)

Fig. 10 ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)



エレクトリックスタータ (EFタイプ)

Fig. 10 ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)





リコイルスター  
RECOIL STARTER




Fig. 1-1

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40 C		
11-1	345-05000-1	リコイルスター Recoil Starter	1		
11-1-1	345-05105-1	* Starter Case	1		
11-1-2	345-05105-1	* Reel	1		
11-1-3	345-05003-1	* Ratchet	1		
11-1-4	345-05135-1	* Bushing, Ratchet	1		
11-1-5	345-05122-0	* Washer, 6.5-23-1.5 E リング、d=5	1		
11-1-6	945303-0500	* E-Ring, d=5	1		
11-1-7	345-05123-0	* Ratchet Guide "A"	2		
11-1-8	345-05124-0	* Ratchet Guide "B"	1		
11-1-9	345-05004-0	* Starter Spring	1		
11-1-10	951403-0316	* Spring Pin, 3-16 スプリングビン、3-16	1		
11-1-11	345-05132-0	* Starter Shaft	1		
11-1-12	910114-0830	* Bolt	1		
11-1-13	941322-0800	* Spring Washer	1		
11-1-14	940121-0800	* Washer	2		
11-1-15	930103-0800	* Nut	1		or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	* Spring Washer	1		
11-1-17	336-05014-0	* Guide, Starter Rope ガイド、スタータロープ	1		
11-1-18	910114-0625	* Bolt	2		
11-1-19	941303-0600	* Spring Washer	2		
11-1-20	338-05019-0	* Starter Handle	1		
11-1-21	345-05013-1	* Starter Rope	1		φ 5-2000
11-1-22	338-05131-0	* Rope Anchor	1		
11-1-23	350-05136-0	O リング、2.5-4.5	1		
11-1-24	345-05134-0	* O-Ring, 2.5-4.5	1		
11-1-25	345-05134-0	* Plate, Rope Anchor	1		
11-1-26	345-05116-0	* Seal Plate, Starter	1		
11-1-27	345-05225-0	* Shaft, Starter Lock Lever	1		
11-2	345-05901-1	* Starter Pulley	1		
11-3	910121-6625	* Bolt	3		
11-4	345B05101-1	* Starter Bracket	1		

リコイルスター<sup>タ</sup>  
RECOIL STARTER  
Fig. 11





Fig. 1-1



スタータロック  
STARTER LOCK



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
12-1	361-05211-0	ロックアーム、スタータ Lock Arm, Starter	1		
12-2	915314-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1		
12-3	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1		
12-4	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
12-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
12-6	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
12-7	345-05213-0	ストップアーム、スロットル Stop Arm, Throttle	1		
12-8	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
12-9	910114-0620	ボルト Bolt	1		
12-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
12-11	941403-1000	ウェーブワッシャ Wave Washer	1		
12-12	345-05217-1	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1		
12-13	345-05226-0	レバー、スタータロック Lever, Starter Lock	1		
12-14	940103-0400	ワッシャ Washer	2		
12-15	345-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1		
12-16	346-05209-0	キャップ、スタータロックレバー Cap, Starter Lock Lever	1		
12-17	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1		
12-18	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	3		
12-19	345-05221-1	ロッド、スロットルストップアーム Rod, Throttle Stop Arm	1		
12-20	353-83728-0	ピン、ロッドジョイント Pin, Rod Joint	1		
12-21	930106-0600	ナット Nut	1		
12-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
12-23	345-05224-0	ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1		
12-24	345-05222-1	リンク、スタータロックアーム Link, Starter Lock Arm	1		
12-25	930106-0500	ナット Nut	1		
12-26	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1		
12-27	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
12-28	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
12-29	348-05233-0	プレート、スロットルアジャスト Plate, Throttle Adjust	1		
12-30	921521-6510	スクリュ Screw	2		

Fig. 12 スターターロック  
STARTER LOCK






Fig. 13 ドライブシャフトハウジング  
DRIVE SHAFT HOUSING







Fig. 14 ギヤケース（ドライブシャフト）  
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
14-1	361S60000-0	キヤケース Gear Case	1		
	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1		
14-2	910113-5840	ボルト Bolt	6		
14-3	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-5	345-60206-0	ウォーターストライナ Water Strainer	2		
14-6	921503-0440	スクリュ Screw	1		
14-7	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
14-8	345-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	345-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	345-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ベアリング、32304 Bearing, 32304	1		
14-10	345-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-11	345-64025-0	ボルト、ベベルギヤ B Bolt, Bevel Gear "B"	1		
14-12	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1		AR	
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15		AR	
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3		AR	
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5		AR	
14-13	332-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1		
14-14	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1		
14-15	348-65016-1	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1		
14-16	348-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1		
14-17	348-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1		
14-18	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 Oil Seal, 17-33-9.5	1		
14-19	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
14-20	348-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1		
14-21	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1		
14-22	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパ Gasket, Pump Case Upper	1		
14-23	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2		
14-24	910113-5652	ボルト Bolt	4		

Fig. 14 ギヤケース（ドライブシャフト）  
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)







Fig. 15 ギヤケース(プロペラシャフト)  
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
15-1	345-60215-0	ベアリング、32007 Bearing, 32007	1	
15-2	348-64010-1	ベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	
15-3	348-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	
15-4	348-64215-0	クラッチ Clutch	1	
15-5	345-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1	
15-6	345-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	
15-7	345-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	
15-8	345-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	
15-9	345-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	
15-10	345S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	
15-11	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1	
15-12	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1	
15-13	9601-0-6007	ボールベアリング、6007 Ball Bearing, 6007	1	
15-14	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1	
15-15	348-64030-0	ベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	
15-16	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1	
15-17	910113-5830	ボルト Bolt	2	
15-18	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	
15-19	348W64108-0	プロペラ 7、(4 × 290 × 180) Propeller 7, (4 × 11.4 × 7.1)	1	
	348W64107-0	プロペラ 8.5、(3 × 285 × 220) Propeller 8.5, (3 × 11.2 × 8.7)	1	
	361W64115-0	プロペラ 9、(3 × 276 × 226) Propeller 9, (3 × 10.9 × 8.9)	1	
	361W64109-0	プロペラ 10、(3 × 275 × 252) Propeller 10, (3 × 10.8 × 9.9)	1	
	361W64113-0	プロペラ 11、(3 × 268 × 287) Propeller 11, (3 × 10.6 × 11.3)	1	STD or 3T5W64523-0
	361W64114-0	プロペラ 12、(3 × 268 × 296) Propeller 12, (3 × 10.6 × 11.7)	1	or 3T5W64525-0
	348W64102-0	プロペラ 13、(3 × 262 × 322) Propeller 13, (3 × 10.3 × 12.7)	1	or 3T5W64525-0
	348W64103-0	プロペラ 14、(3 × 260 × 352) Propeller 14, (3 × 10.2 × 13.9)	1	or 3T5W64527-0
15-20	348-64232-0	ストッパー、プロペラ Stopper, Propeller	1	
15-21	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	
15-22	345-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	
15-23	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25	1	

Fig. 15 ギヤケース(プロペラシャフト)  
GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)






Fig. 16 シフト  
SHIFT








Fig. 17 ブラケット  
BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
			40 C	
17-1	349S62112-0	スターンブレケット ライト Stern Bracket (Right)	1	Starboard
17-2	349S62113-0	スターンブレケット レフト Stern Bracket (Left)	1	Port
17-3	346-62191-0	ブレケットボルト Bracket Bolt	1	
17-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	
17-5	349-62126-0	ブッシング、ブレケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	
17-6	346-62127-0	キャップ Cap	2	
17-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	
17-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2	
17-9	930113-0600	ナット Nut	2	
17-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2	
17-11	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	
17-12	345-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	
17-13	398S62100-0	クランプ スクリュアッジ Clamp Screw Ass'y	2	
17-13-1	398-62103-0	* クランプ スクリュ Clamp Screw	2	
17-13-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュ Handle, Clamp Screw	2	
17-13-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	
17-14	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュ Pad, Clamp Screw	2	
17-15	349S62310-2	スイベルブレケット Swivel Bracket	1	# 95605～
17-16	348S62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	
17-17	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2	
17-18	345-62441-0	フリクションプレート、ブレケット Friction Plate, Bracket	1	
17-19	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	
17-20	910103-0830	ボルト Bolt	1	or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	スラストプレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1	
17-22	346-62424-1	スラストプレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1	
17-23	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	
17-24	348S61411-2	マウントブレケット Mount Bracket	1	
17-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	
17-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	5	
17-27	345-61301-0	マウントラバーアッパ Rubber Mount (Upper)	2	

Fig. 17 ブラケット  
BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
17-28	345-61313-0	スタッドボルト、マウントラバーアッパ Stud Bolt, Rubber Mount (Upper)	2	
17-29	345-61312-0	リテーナ、マウントラバー Retainer, Rubber Mount	2	
17-30	910113-5820	ボルト Bolt	2	
17-31	345-61331-0	ダンパキャップ Damper Cap	2	
17-32	345-61332-0	ダンパカラー Damper Collar	2	$\phi 20 - \phi 31.7 - 3mm$
17-33	345-61302-0	マウントラバーロワ Rubber Mount (Lower)	2	
17-34	345-61321-2	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Rubber Mount (Lower)	2	
17-35	345-61333-0	ダンパフレート Damper Plate	4	
17-36	345-61334-0	ロックプレートロワ Lock Plate Lower	2	$\phi 21 - \phi 40.3 - 4mm$
17-37	348-61309-0	シム、33-40.7-0.5 Shim, 33-40.7-0.5	AR	
17-38	945003-4000	C リング、d=40 C-Ring, d=40	2	
17-39	940113-1000	ワッシャ Washer	2	
17-40	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	2	
17-41	345-61322-2	ワッシャ、マウントラバーロワ Washer, Rubber Mount (Lower)	2	
17-42	930103-1000	ナット Nut	2	
17-43	346-61323-0	ロックプレート、マウントラバー Lock Plate, Rubber Mount	2	
17-44	916113-0885	ボルト Bolt	2	
17-45	940113-0800	ワッシャ Washer	4	
17-46	930113-0800	ナット Nut	2	
17-47	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	L=130
17-48	910113-5612	ボルト Bolt	2	
17-49	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	2	L=110
17-50	910113-5610	ボルト Bolt	1	
17-51	338-60218-2	アノード Anode	1	
17-52	910113-5620	ボルト Bolt	1	
17-53	348-62141-0	スプリング L、チルトアシスタント Spring "L", Tilt Assistant	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-54	348-62142-0	スプリング R、チルトアシスタント Spring "R", Tilt Assistant	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-55	348-62143-0	シャフト、チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"

リバースロック  
REVERSE LOCK






モータカバー  
Fig. 19 MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
			40 C	
19-1	345S67100-2	モータカバー口 Motor Cover Lower	1	# 93201～
19-2	345-67113-0	マウントラバー、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8	
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4	
19-5	345-67115-0	ワッシャ、マウントラバー Washer, Rubber Mount	4	
19-6	338S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	
19-7	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	
19-8	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	
19-9	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	
19-10	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	
19-11	910103-6612	ボルト Bolt	1	
19-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	
19-13	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	
19-14	345-67161-0	グロメット、22-3 Grommet, 22-3	2	
19-15	353-67162-0	グロメット、バッテリコード Grommet, Battery Cable	1	
19-16	345-83732-0	グロメット、ケーブル Grommet, Cable	1	
19-17	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2	
19-18	345-67183-0	バッフル、エアインテーク Baffle, Air Intake	1	
19-19	910114-0625	ボルト Bolt	2	
19-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2	
19-21	361S67500-4	モーターカバー上 Motor Cover Upper	1	# 96958～
19-21-1	345S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	
19-21-2	921603-0516	* スクリュ * Screw	4	
19-21-3	930103-0500	* ナット * Nut	4	
19-21-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	
19-21-5	940103-0500	* ワッシャ * Washer	4	
19-21-6	344-67503-0	シールラバー、スタータ * Seal Rubber, Starter	1	
19-21-7	361S87801-1	* デカールセット * Decal Set	set	
19-21-8	3F3-67501-0	シールラバー、モータカバー上 * Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	
19-22	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1	

Fig. 20 セパレート フュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー  
 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) · ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
20-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージヘンティッドキャップ Fuel Gauge Vented Cap	1	
20-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	1	
20-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	1	
20-1-4	3C7-70155-0	* フュエルビックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	
20-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	1	
20-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	1	
20-2	3B7-70200-3	プライマーバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	
20-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1	
20-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ(タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1	
20-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1	
20-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4	
20-2-5	3C7-70211-0	* プライマーバルブ Primer Bulb	1	
20-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2	
20-2-7	3C7-70220-1	* ジョイント A アッシ IN Joint "A" Ass'y IN	1	
20-2-8	3C7-70224-1	* ジョイント A アッシ OUT Joint "A" Ass'y OUT	1	
20-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1	
20-3	361-84905-1	ドラッグリンク B アッシ Drag Link "B" Ass'y	1	for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3	
20-3-2	361-84914-0	* スペーサ、ドラッグリンク Spacer, Drag Link	2	
20-3-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2	
20-3-4	353-84917-0	* ホルト、3/8-45 Bolt, 3/8-45	2	
20-3-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラッグリンク Seal Ring, Drag Link	1	
20-4	3C8-72100-1	ツール Tool	1	
20-5	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	φ 6-1600 for "MF/EF" Type
20-6	3B7-84360-0	リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1	UNIQUE
	3B7-84350-2	リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1	for "EP" Type UNIQUE

Fig. 21 オプショナルパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ)  
OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)














Fig. 22 オプショナルパーツ (2) メータ  
OPTIONAL PARTS (2) METER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty		備考 Remarks
			40	C	
22-1	3B7-72530-1	タコメータ(オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp)	1		
22-1-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ Damper, Meter	1		
22-1-3	3B7-72661-0	* プレート、フィッティング Plate, Fitting	1		
22-1-4	930203-0500	* ナット Nut	2		
22-1-5	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
22-2	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1	set	
22-2-1	3E0-72649-0	* スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1	set	
22-2-2	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ Damper, Meter	1		
22-2-4	3B7-72661-0	* プレート、フィッティング Plate, Fitting	1		
22-2-5	930203-0500	* ナット Nut	2		
22-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ Tube, Speedometer	1		
22-2-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ Band, Speedometer	2		
22-2-9	3B7-72643-0	スピードメータセンダ Speedometer Sender	1		
22-3	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH	1	set	
22-3-1	3E0-72648-0	* スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1	set	
22-3-2	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-3-3	3B7-72656-0	* ダンパー、メータ Damper, Meter	1		
22-3-4	3B7-72661-0	* プレート、フィッティング Plate, Fitting	1		
22-3-5	930203-0500	* ナット Nut	2		
22-3-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
22-3-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ Tube, Speedometer	1		
22-3-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ Band, Speedometer	2		
22-3-9	3B7-72643-0	スピードメータセンダ Speedometer Sender	1		
22-4	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1		
22-4-1	3B7-72657-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-4-2	3B7-72655-0	* ダンパー、メータ Damper, Meter	1		
22-4-3	3B7-72662-0	* プレート、フィッティング Plate, Fitting	1		

Fig. 22 オプショナルパーツ (2) メータ  
OPTIONAL PARTS (2) METER








Fig. 23 オプショナルパーツ (3) アクセサリー  
OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES





アッセンブリ、キット  
ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty	備 考 Remarks
			40 C	
24-1	3C1B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (New)	1	# 032986XD～ Crankshaft Clockwise Screw
	361B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (Old)	(1)	～# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ピストン リング セット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	
	361-00011-0	* ピストン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2	
	345-00011-0	* ピストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2	
24-2	361-87124-0	ピストン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	
	361-00014-0	* ピストン リング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2	
	345-00014-0	* ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	
24-3	345-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	
	345-02011-0	* ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1	
	336-03293-0	* Oリング * O-Ring	1	Drain Screw
	336-03222-0	* O リング、1.9-64 * O-Ring, 1.9-64	1	Float Chamber
	922503-6412	スクリュ * Screw	4	
	334-03231-1	フロート * Float	1	
	334-03232-0	アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	
	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	
	345-03243-0	O リング、1.3-5.7 * O-Ring, 1.3-5.7	1	Valve Seat
	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	1	
	344-03244-0	クリップ * Clip	1	
	346-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1	
	345-03266-0	アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	
24-4	361-87121-1	パワー ヘッド ガスケット セット Power Head Gasket Set	1 set	
	345-01005-0	* ガスケット、シリンダーヘッド * Gasket, Cylinder Head	1	
	346-01032-0	* ガスケット、サーモスタット * Gasket, Thermostat	1	
	345-02305-0	* ガスケット、エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	1	
	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	Upper side
	345-00122-0	オイルシール、25-55-10 * Oil Seal, 25-55-10	1	Lower side

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
24-4	338-01403-0	O リング、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1		Magneto Base
	345-02104-0	ガasket A、インレットマニホールド * Gasket "A", Inlet Manifold	1		
	345-02105-0	ガasket B、インレットマニホールド * Gasket "B", Inlet Manifold	1		
	345-02011-0	ガasket、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1		
	336-03293-0	Oリング * O-Ring	1		
	336-03222-0	O リング、1.9-64 * O-Ring, 1.9-64	1		Float Chamber
	346-04901-0	ガasket、フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1		
	346-02235-0	ガasket * Gasket	1		Fuel Filter
	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1		Starter Handle
	345-61012-0	ガasket、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1		
	345-01303-0	ガasket、エンジンベース * Gasket, Engine Basement	1		
	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 * Oil Seal, 17-30-8	1		Drive Shaft
24-5	398S63003-0	ハンドルアッジ Handle Ass'y	1		
24-6	361S63000-3	ハンドルキット Handle Kit	1	set	
	398S63003-0	ハンドルアッジ * Handle Ass'y	1		
	346-63201-1	ボルト * Bolt	2		
	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2		
	346-63064-0	ユニバーサルピニオン * Universal Pinion	1		
	348-63061-0	スロットルシャフト B * Throttle Shaft "B"	1		
	951403-0414	スプリングピン、4-14 * Spring Pin, 4-14	1		
	346-63066-1	カラー、15.9-17.1-9 * Collar, 15.9-17.1-9	1		
	940103-0800	ワッシャ * Washer	1		or 940113-0800
	345-63063-0	サポーター、スロットルシャフト B * Supporter, Throttle Shaft "B"	2		
	910114-0630	ボルト * Bolt	2		
	940103-0600	ワッシャ * Washer	2		or 940113-0600
	345-66226-0	グロメット、スロットルシャフト * Grommet, Throttle Shaft	1		
	348-63715-0	リンクロッド、5-75L * Link Rod, 5-75L	1		
	930106-0500	ナット * Nut	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-6	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1		
	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント * φ5 Rod Joint	1		
	361-83728-0	ケーブルピン * Cable Pin	1		
	930106-0600	ナット * Nut	1		
	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1		
	951603-0800	R ピン、d=8 * R-Pin, d=8	1		
24-7	361S87301-0	ロワユニットアッセンブリ S Lower Unit Ass'y "S"	1		トランサム S 用 For Transom "S"
	361S87302-0	ロワユニットアッセンブリ L Lower Unit Ass'y "L"	1		トランサム L 用 For Transom "L"
24-8	345S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッセンブリ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		old part No. 345S87323-0
24-9	361-87322-0	ウォータポンプ修理キット Water Pump Repair Kit	1 set		
	345-65021-0	インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	332-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1		
	348-65011-0	ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	348-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー * Gasket, Pump Case Upper	1		
	910113-5652	ボルト * Bolt	4		
24-10	361-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set		
	345-65021-0	インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	361-65238-0	ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	361-65239-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー * Gasket, Pump Case Upper	1		
24-11	361-87321-0	ロワユニット、ガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40	C	
24-11	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1		Pump Case Lower
	345-65015-0	O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		Pump Case Lower
	348-65029-1	ガasket、ポンpガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガasket、ポンpケースアッハ * Gasket, Pump Case Upper	1		
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	332-66032-0	O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1		Bushing
	301-66025-0	ガasket、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	1		Bushing Stopper
24-12	348S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	set	
	345S61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	910113-5840	ボルト * Bolt	6		
	345-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	345-65120-1	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	348-66014-0	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
24-13	361S87801-1	デカールセット * Decal Set	1	set	
24-14	361-76100-1	エレクトリックスターターキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1	set	old part No. 361-76000-1
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	ブレacket、チョーカソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1		
	345-76081-0	ブレacket、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty	備考 Remarks
			40 C	
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1	
	3G2-76142-0	アースコード * Ground Cable	1	L=100
	921503-0525	スクリュ * Screw	1	
	930103-0500	ナット * Nut	1	
	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	
	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal	1	
	353-06283-0	カーラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2	
	910103-0620	ボルト * Bolt	2	or 910113-0620
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
	930103-0600	ナット * Nut	1	or 930113-0600
	910103-0645	ボルト * Bolt	1	or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1	
	910903-6616	ボルト * Bolt	2	
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Wire	1	L=355
	3B2-76120-0	バッテリコード * Battery Cord	1	L=2000
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1	L=150
	910103-0612	ボルト * Bolt	1	or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cord	1	L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	2	
	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2	
	3B7-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	1	
	361-76050-0	チョーカソレノイド * Choke Solenoid	1	
	346-76057-0	フック、チョーカソレノイド * Hook, Choke Solenoid	1	
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1	
	346-76072-1	ロッド、チョーカシャフト * Rod, Chock Shaft	1	
	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1	
	921503-6408	スクリュ * Screw	3	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-15	361-76300-0	エレクトリックスターターキット (F タイプ) Electric Starter Kit (F type)	1 set		
	346-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	ブレacket、チョークソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1		
	361-76080-0	ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1		
	3M4-76084-0	スペーサ、ニュートラルスイッチ * Spacer, Neutral Switch	1		
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1		
	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ * Actuator, Neutral Switch	1		
	361-76082-0	プレート、ニュートラルスイッチ * Plate, Neutral Switch	1		
	910103-0645	ボルト * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ボルト * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Wire	1	L=355	
	3B2-76120-0	バッテリコード * Battery Cord	1	L=2000	
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1	L=150	
	910103-0612	ボルト * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cord	1	L=200	
	3A3-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	2		
	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	1		
	361-76026-0	メインスイッチ * Main Switch	1		
	345-76081-0	ブレacket、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		



# トーハツ株式会社

## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

### PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3116 (代表)
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55 電話 (092) 411-8770 (代表)
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27 電話 (06) 6358-2971 (代表)
マリン中部	〒440-0069	豊橋市御園町7-12 電話 (0532) 54-5551 (代表)
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-2222 (代表)
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1 電話 (022) 306-9131 (代表)
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41 電話 (011) 241-8301 (代表)